


■ EXPLODED VIEW




NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
12	1-2701-6013-00-01	SCREW	4
11	C-5175-000A-00-00	CORE	1
10	1-2651-2014-00-00	TOP-COVER	1
9	3-MF40-J12A-00-00	FAN	1
8	1-2651-6010-01-01	SCREW	7
7	1-2701-6019-00-01	SCREW	3
6	1-2820-7001-00-00	HEAT-SINK	1
5	1-2701-6012-00-04	SCREW	9
4	B-2820-1002-00-00	DRIVER-ASS	1
3	B-2820-1003-00-00	BASE-ASS	1
2	1-2651-6002-00-01	SHAFT-SCREW	2
1	B-2820-1005-00-00	PANEL-ASS	1



NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
39	1-2820-3011-00-01	RIGHT-BOTTON-3	1
38	1-2820-3010-00-03	RIGHT-MID-KEY-3	1
37	1-2820-3010-00-02	RIGHT-MID-KEY-2	1
36	1-2820-3010-00-01	RIGHTMID-KEY-1	1
35	1-2820-3009-00-01	RIGHT-BOTTON-1	1
34	1-2820-3014-00-01	INNER-KNOB	1
33	1-2820-3002-00-01	KNOB	1
32	1-2820-9001-00-00	RUBBER-RING	1
31	1-2820-3008-00-01	LEFT-BOTTON-3	1
30	1-2820-3007-00-03	LEFT-MID-KEY-3	1
29	1-2820-3007-00-02	LEFT-MID-KEY-2	1
28	1-2820-3007-00-01	LEFT-MID-KEY-1	1
27	1-2820-3006-00-01	LEFT-BOTTON-1	1
26	1-2820-3005-00-00	GUIDE-LIGHT	1
25	1-2820-3012-00-00	LEFT-SPRING-BKT	1
24	3-WFXX-6516-16-01	FPC LINE	1
23	1-2820-8001-00-00	FIXER-EVA	2
22	1-2820-2004-00-00	TFT-BKT	1
21	1-2942-6003-01-00	SCREW	5
20	1-2651-8042-00-00	WASHER_2	2
19	1-2651-6002-00-01	SCREW	2
18	1-2820-6002-00-00	WASHER	2
17	1-2820-6001-01-00	SCREW	2
16	1-2942-3006-00-00	SLIDE-ROLLER	2
15	1-2651-8022-00-00	FIXER-EVA-1	1
14	3-B322-0081-R1-00	PCB	1
13	1-2651-6007-00-02	SCREW	6
12	1-2820-2003-00-00	PANEL-BOTTOM	1
11	P-2820-0305-XX -XX	TFT	1
10	1-2820-8002-00-00	INSULATION-SHEET	1
9	1-2942-8007-00-00	EVA MAT	2
8	3-PTPW-065X-S1-00	SCREEN	1
7	3-PITO-0652-R2-00	TOUCH-SCREEN	1
6	P-2820-0306-XX -XX	KEY-PLATE	1
5	1-2820-3013-00-00	RIGTH-SPRING-BKT	1
4	1-2820-3004-00-01	EJECT-BUTTON	1
3	1-2820-3003-00-00	IR-WINDOWS	1
2	1-2651-6003-01-02	SCREW	4
1	1-2820-3001-00-01	PANEL	1



NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
12	1-2651-8003-00-00	DUST-PROOF	1
11	1-2701-6007-00-03	SCREW	2
10	1-2651-2018-00-00	FPC FIXER	1
9	1-2651-8022-00-00	FIXER-EVA_1	1
8	P-2680-0137-XX-XX	EJECT-PCB	1
7	1-2651-2013-03-00	BASE-BKT	1
6	1-2651-3014-00-01	KEY-EJECT	1
5	1-2651-3013-00-01	LEDS-DISK	1
4	1-2651-8029-00-00	EVA-SHIELD_3	1
3	1-2651-3015-02-01	BASE	1
2	1-2651-6008-00-03	SCREW	5
1	1-2652-8005-00-07	DECORATE-PLATE	1



NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
39	1-2651-3010-00-00	SLIDE-BLK-R	1
38	1-2651-3012-00-00	WARD-BLOCK	1
37	1-2651-4004-00-01	SHAFT-SLIDER	1
36	1-2651-4002-00-01	SHAFT-GEAR-2	1
35	1-2651-3011-00-00	SLIDE-ROLLER	1
34	1-2651-4005-00-01	SHAFT-GEAR-AXIS	1
33	1-2651-3004-00-00	GEAR-RUB-BOTTOM	1
32	1-2651-8002-00-00	FELT-RUB	1
31	1-2651-3003-00-00	GEAR-RUB-UP	1
30	1-2651-6014-00-01	GEAR-WESHER-2	1
29	1-2651-5002-00-00	GEAR-SPRING	1
28	1-2651-6013-00-01	GEAR-WESHER-1	1
27	1-2651-6015-00-00	E-RING	1
26	1-2651-3005-00-00	GEAR-BIG	1
25	1-2651-3002-00-00	GEAR-WORM	1
24	1-2651-8041-00-00	WASHER_1	4
23	1-2651-3006-00-00	GEAR-TRANSIT	1
22	1-2651-3007-00-00	GEAR-SENSOR	1
21	1-2701-6011-00-02	SCREW	2
20	1-2651-3008-00-00	LEADER-BLOCK	1
19	1-2651-6004-00-02	SCREW	2
18	1-2651-4003-00-01	SHAFT-GEAR-3	1
17	3-VR23-103L-00-0S	VR SENSOR	1
16	1-2651-4006-00-01	SHAFT-SENSOR	2
15	3-M718-0SH2-50-00	BIG-MOTOR	1
14	1-2651-2005-00-00	MOTOR-BKT-REAR	1
13	1-2651-4001-00-01	SHAFT-GEAR-1	2
12	1-2651-2007-01-00	WORM-WARD	1
11	1-2651-3001-00-00	WORM	1
10	1-2651-2006-01-00	MOTOR-BKT	1
9	3-KDPB-1202-00-SS	Detector SW	1
8	1-2701-6007-00-03	SCREW	4
7	B-2810-1002-00-00	BOTTOM-ASS	1
6	1-2651-5003-00-01	MOTOR-BKT-SPRING	1
5	1-2651-2004-00-00	SLIDE-BKT-SPRING	2
4	1-2651-6007-00-02	SCREW	6
3	1-2820-6003-00-00	SCREW	8
2	1-2651-3009-00-00	SLIDE-BLK-L	1
1	1-2651-2001-04-01	LIIDE-BKT	1

■ ELECTRICAL PARTS LIST

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
1	3-B344-0304-R7-00	PCB	PCB	1
2	3-UZR3-6966-U0-CS	SINGLE CHIP	U201	1
3	3-QMBT-3904-0N-6S	TRAN	Q1 Q2 Q3 Q4 Q39 Q40 Q201 Q202	8
4	3-U0BA-5954-00-0S	DRIVER	U10	1
5	3-U0BA-6849-00-0S	MOTOR DRIVER	U11	1
6	3-CC35-0104-4X-0S	CHIP CAP	BC218 C6 C105 C112 C114 C115 C116 C218 C222 C301 C302 C305 C306 C307 C310 TC112 TC113 TC304 TC305	19
7	3-CC35-0101-30-0S	CHIP CAP	C102 C107 C110	3
8	3-CC35-0103-4X-0S	CHIP CAP	BC6 BC201 BC202 BC203 BC204 BC205 BC206 BC207 BC208 BC209 BC210 BC211 BC212 BC213 BC214 BC215 BC216 BC217 BC301 BC302 BC303 BC304 BC305 BC306 BC307 C3 C5 C230 C231 TC102 TC105 TC108 TC111 TC205 TC211 TC307	36
9	3-CC35-0050-80-0S	CHIP CAP	C203	1
10	3-CC35-0110-30-0S	CHIP CAP	C12 C15 C26 C210	4
11	3-CC35-0151-30-0S	CHIP CAP	C11 C14 C25 C209	4
12	3-CC35-0161-30-0S	CHIP CAP	C13 C16 C27 C214	4
13	3-CC35-0102-30-0S	CHIP CAP	C101 C104 C111 C220 C221 TC207	6
14	3-CC37-0105-4X-0S	CHIP CAP	C106 TC109 C4	3
15	3-CC35-0223-4X-0S	CHIP CAP	C103	1
16	3-CC35-0273-4X-0S	CHIP CAP	C117	1
17	3-CC35-0270-30-0S	CHIP CAP	C204 C205	2
18	3-CC35-0330-30-0S	CHIP CAP	C223 C224 C225 C226 C227 C228 C229 BC230 TC219	9
19	3-JF34-00R5-02-30	FFC CON.	CON1 CON4	2
20	3-JF50-00R5-02-30	FFC CON.	J101	1
21	3-DRB0-4004-00-0S	REC DIODE	D101	1
22	3-CC67-0106-6Y-0S	CHIP CAP	TC203	1
23	3-CES5-0107-52-0S	SMT E-CAP	C100 C113	2
24	3-CES5-0106-52-0S	SMT E-CAP	C308 C309	2
25	3-CES2-0227-52-0S	SMT E-CAP	TC101 TC103 TC104 TC106 TC107 TC110 TC201 TC204 TC206 TC208 TC210 TC303	12
26	3-CES5-0226-52-0S	SMT E-CAP	TC301	1
27	3-CES2-0476-52-0S	SMT E-CAP	C311 TC202 TC306	3
28	3-UAT2-4C16-00-9S	EEPROM	U202	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
29	3-LA30-601R-G0-0S	CHIP BEAD	FB12 FB14 FB16 FB43 FB44 FB45 FB46 FB47 FB104 FB107 FB108 FB209 R28 R40 R65 R66 R67 R68	18
30	3-U57V-6416-20-RS	SDRAM	U301	1
31	3-LA5X-026R-00-1S	CHIP BEAD	FB8 FB216 FB301 FB311 FB314 FB315 FB316	7
32	3-L25X-01L1-K0-0S	CHIP INDUCTANCE	L1 L2 L3 L201	4
33	3-LA30-222R-00-1S	CHIP BEAD	FB13 FB15 FB48 FB49 FB50 FB51 FB52 FB305 FB307 FB308 FB309 FB310	12
34	3-LA30-182R-00-1S	CHIP BEAD	R7 FB2 FB3	3
35	3-LA30-252R-00-1S	CHIP BEAD	FB214	1
36	3-U0LD-1117-18-0S	REGULATOR	U102	1
37	3-U0LD-1117-33-0S	REGULATOR	U101	1
38	3-RS31-0000-J0-0S	CHIP RES	R11 R70 R107 R216 R217 R231 R309	7
39	3-RS31-100K-J0-0S	CHIP RES	R91	1
40	3-RS31-010K-F0-0S	CHIP RES	R2 R76 R84 R113 R114	5
41	3-RS31-011K-J0-0S	CHIP RES	R74 R75 R89	3
42	3-RS31-15K4-F0-0S	CHIP RES	R228	1
43	3-RS31-001K-J0-0S	CHIP RES	R5 R210 R211 R302 R304 R305 R306 R307 BC8	9
44	3-RS52-001R-J0-0S	CHIP RES	R77 R78 R82 R83 R85 R86	6
45	3-RS31-220K-J0-0S	CHIP RES	R92 R215	2
46	3-RS31-220R-J0-0S	CHIP RES	R3 R19 R90 R101 R17 R18 R21 R22 R23	9
47	3-RS31-027K-J0-0S	CHIP RES	R71 R81	2
48	3-RS31-002K-J0-0S	CHIP RES	R207 R208	2
49	3-RS31-022R-J0-0S	CHIP RES	R69 R24 R25 R26 R29	5
50	3-RS31-033R-J0-0S	CHIP RES	R48 R55 R56 R88 R238	5
51	3-RS31-04K7-J0-0S	CHIP RES	R1 R4 R6 R8 R9 R10 R14 R15 R27 R109 R204 R212 R213 R332 R337 R338	16
52	3-RS63-04R7-J0-0S	CHIP RES	R209	1
53	3-RS31-470R-J0-0S	CHIP RES	R79 R80	2
54	3-RS31-047K-J0-0S	CHIP RES	R72	1
55	3-RS31-056R-J0-0S	CHIP RES	R240	1
56	3-RS31-075R-F0-0S	CHIP RES	R16 R30 R31 R32 R33 R50 R51 R214 R221 R222	10
57	3-USST-39VF-16-0S	FLASH	U302	1
58	3-U0WM-8522-00-AS	IC	U1	1
59	3-XQ05-027M-00-3S	CRYSTAL	Y201	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
60	3-CC35-0100-30-0S	CHIP CAP	C30 C31 C81 C82 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C97 C98 C99	16
61	3-CC35-0101-30-0S	CHIP CAP	C173 C176 C177	3
62	3-CC35-0102-4X-0S	CHIP CAP	C6 C18 C256 C257 C388	5
63	3-CC35-0103-4X-0S	CHIP CAP	C1 C2 C10 C19 C32 C38 C51 C52 C154 C155 C156 C157 C165 C168 C169 C174 C175 C192 C194 C198 C199 C213 C216 C217 C221 C236 C264 C349 C361 C362 C369 C382 C397 C414 C422 C5207 C5208 C5209 C5210 C7327	40
64	3-CC35-0104-4X-0S	CHIP CAP	C11 C26 C27 C28 C29 C37 C107 C110 C113 C114 C117 C118 C119 C120 C121 C122 C124 C153 C188 C190 C196 C224 C393 C394 C395 C396 C5101 C5204 C5206	29
65	3-CC35-0121-30-0S	CHIP CAP	C149 C150 C151 C152	4
66	3-CC35-0150-30-0S	CHIP CAP	C13 C181 C200	3
67	3-CC35-0152-4X-0S	CHIP CAP	C58 C59 C66 C67 C74 C75	6
68	3-CC35-0220-80-0S	CHIP CAP	C182 C183 C222 C223	4
69	3-CC35-0222-4X-0S	CHIP CAP	C105	1
70	3-CC35-0224-6Y-0S	CHIP CAP	C219 C227	2
71	3-CC35-0330-30-0S	CHIP CAP	C116	1
72	3-CC35-0391-30-0S	CHIP CAP	C7324	1
73	3-CC35-0470-30-0S	CHIP CAP	C412	1
74	3-CC35-0472-4X-0S	CHIP CAP	C413	1
75	3-CC35-0474-6Y-0S	CHIP CAP	C104 C106	2
76	3-CC35-0561-30-0S	CHIP CAP	C220	1
77	3-CC35-0680-30-0S	CHIP CAP	C57 C60 C65 C68	4
78	3-CC35-0681-30-0S	CHIP CAP	C102	1
79	3-CC35-0683-4X-0S	CHIP CAP	C73 C76	2
80	3-CC35-0822-4X-0S	CHIP CAP	C8 C9	2
81	3-CC38-0105-4X-0S	CHIP CAP	C3 C4 C5 C12 C20 C21 C22 C23 C24 C33 C35 C36 C39 C40 C42 C43 C44 C47 C55 C63 C71 C79 C100 C101 C103 C115 C123 C128 C132 C158 C178 C179 C201 C208 C211 C212 C214 C226 C228 C234 C235 C262 C377 C415	44
82	3-CC43-0106-6Y-0S	CHIP CAP	C50 C111 C112 C126 C127 C195 C254	7
83	3-CC59-0105-4X-0S	CHIP CAP	C7322	1
84	3-CC67-0226-6Y-0S	CHIP CAP	C34 C41 C80 C109 C197 C203 C210 C233 C250 C7323 C7326	11
85	3-CES2-0476-52-0S	SMT E-CAP	TC13 TC14 TC16 TC17 TC36 TC44 TC94	7

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
86	3-CES5-0107-52-0S	SMT E-CAP	TC15 TC66	2
87	3-CES5-0227-52-0S	SMT E-CAP	TC42	1
88	3-CES5-0477-52-00	SMT E-CAP	TC82	1
89	3-CES9-0334-52-RS	SMT E-CAP	TC51 TC52 TC53 TC54	4
90	3-CTB3-0476-54-0S	CHIP TAN CAP	TC2 TC37 TC39 TC46 TC95 TC96	6
91	3-CTC3-0107-54-0S	CHIP TAN CAP	TC67	1
92	3-RS31-0000-J0-0S	CHIP RES	R24 R33 R51 R63 R121 R154 R155 R166 R169 R177 R201 R209 R234 R239 R246 R247 R250 R255 R269 R291 R292 R293 R294 R295 R300 R301 R324 C56 C64 C72 C108 C125 C263	33
93	3-RS31-001K-F0-0S	CHIP RES	R75 R82 R551 R552	4
94	3-RS31-001K-J0-0S	CHIP RES	R5 R21 R23 R29 R31 R34 R44 R52 R53 R54 R60 R64 R66 R116 R117 R137 R203 R204 R212 R214 R240 R241 R242 R244 R306 R307 R393 R394 R395 R516 R517 R5217	32
95	3-RS31-001M-J0-0S	CHIP RES	R62 R142 R143 R147 R151 R176 R233	7
96	3-RS31-002K-F0-0S	CHIP RES	R7325	1
97	3-RS31-010K-F0-0S	CHIP RES	R86 R90 R96 R100 R181	5
98	3-RS31-010K-J0-0S	CHIP RES	R7 R8 R10 R11 R20 R28 R36 R37 R45 R46 R47 R48 R50 R55 R80 R125 R127 R134 R136 R173 R195 R198 R199 R208 R210 R220 R229 R235 R262 R268 R271 R275 R282 R305 R318 R333 R334 R335 R339 R345 R384 R401 R402 R427 R428 R442 R450 R451 R458 R459 R460 R473 R478 R5192 R5193 R5194 R5195 R5196 R5197 R5198 R5199	61
99	3-RS31-010R-J0-0S	CHIP RES	R456 R457	2
100	3-RS31-012K-F0-0S	CHIP RES	R12 R13 R14 R15 R19	5
101	3-RS31-012K-J0-0S	CHIP RES	R207	1
102	3-RS31-015K-J0-0S	CHIP RES	R312 R349 R205	3
103	3-RS31-018K-J0-0S	CHIP RES	R144	1
104	3-RS31-01K5-F0-0S	CHIP RES	R16	1
105	3-RS31-020K-F0-0S	CHIP RES	R1 R2 R4 R59 R68 R69 R73 R74 R123 R547 R548 R549 R550	13
106	3-RS31-020K-J0-0S	CHIP RES	R70 R89 R93 R99 R103 R109 R113 R192 R211 R238 R260 R261 R263 R266 R267 R277 R453	17
107	3-RS31-022K-F0-0S	CHIP RES	R120 R5216	2
108	3-RS31-027K-F0-0S	CHIP RES	R465 R7324	2
109	3-RS31-027K-J0-0S	CHIP RES	R118 R272	2
110	3-RS31-02K2-F0-0S	CHIP RES	R7329	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
111	3-RS31-02K2-J0-0S	CHIP RES	R225 R226 R253	3
112	3-RS31-02K7-F0-0S	CHIP RES	R72 R206	2
113	3-RS31-030K-J0-0S	CHIP RES	R87 R91 R97 R101 R107 R111 R165 R455	8
114	3-RS31-039K-J0-0S	CHIP RES	R311	1
115	3-RS31-03K3-J0-0S	CHIP RES	R26 R27 R94 R95 R104 R105 R114 R115 R156 R161 R164 R168	12
116	3-RS31-047K-J0-0S	CHIP RES	R193 R216 R222 R231 R252 R258 R264 R273 R279 R281 R347	11
117	3-RS31-04K7-J0-0S	CHIP RES	R126 R138 R139 R140 R190 R194 R332 R337 R338 R375 R392 R400 R420 R454 R461 R5101 R5222	17
118	3-RS31-051K-F0-0S	CHIP RES	R18 R186 R187 R188 R189	5
119	3-RS31-056K-J0-0S	CHIP RES	R213 R348	2
120	3-RS31-05K1-F0-0S	CHIP RES	R61	1
121	3-RS31-05K6-J0-0S	CHIP RES	R171	1
122	3-RS31-06K2-J0-0S	CHIP RES	R259	1
123	3-RS31-06K8-F0-0S	CHIP RES	R106 R110 R172	3
124	3-RS31-075R-J0-0S	CHIP RES	R3 R553	2
125	3-RS31-07K5-J0-0S	CHIP RES	R128	1
126	3-RS31-08K2-F0-0S	CHIP RES	R179 R7327	2
127	3-RS31-09K1-F0-0S	CHIP RES	R56	1
128	3-RS31-100K-F0-0S	CHIP RES	R182 R183 R184 R185	4
129	3-RS31-100K-J0-0S	CHIP RES	R38 R39 R40 R41 R42 R43 R84 R215 R217 R237 R243 R254 R270 R328 R340 R341 R346 R421 R422 R518 R519	21
130	3-RS31-100R-J0-0S	CHIP RES	R22 R32 R35 R57 R58 R76 R289 R290	8
131	3-RS31-150R-J0-0S	CHIP RES	R232	1
132	3-RS31-180K-J0-0S	CHIP RES	R191 R399 R5102 R5221	4
133	3-RS31-200R-J0-0S	CHIP RES	R25 R157 R160 R163 R167 R170 R218	7
134	3-RS31-220K-J0-0S	CHIP RES	R135	1
135	3-RS31-220R-J0-0S	CHIP RES	R6 R9 R133 R330 R331 R7316	6
136	3-RS31-300K-J0-0S	CHIP RES	R178	1
137	3-RS31-300R-J0-0S	CHIP RES	R88 R92 R98 R102 R108 R112 R5215	7
138	3-RS31-470R-J0-0S	CHIP RES	R30 R119 R145 R146 R152 R153 R223 R224 R227 R228 R350	11
139	3-RS52-010R-J0-0S	CHIP RES	R325	1
140	3-RS63-0000-J0-0S	CHIP RES	R403 R202 C129 C130	4

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
141	3-RS63-001K-J0-0S	CHIP RES	R180 R274 R276 R5218	4
142	3-RS63-002R-J0-0S	CHIP RES	R219 R221	2
143	3-RS63-010K-J0-0S	CHIP RES	R251 R265	2
144	3-RS63-04K7-J0-0S	CHIP RES	R5224 R5225	2
145	3-RS63-04R7-J0-0S	CHIP RES	R65 R342 R515	3
146	3-RS63-100K-F0-0S	CHIP RES	R17	1
147	3-RS63-470R-J0-0S	CHIP RES	R310	1
148	3-RS64-0R33-J0-0S	CHIP RES	R7315	1
149	3-RS95-0000-J0-0S	CHIP RES	R5103	1
150	3-RS95-001K-J0-0S	CHIP RES	R67 R7328	2
151	3-DKA0-4148-00-0S	SW DIODE	D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D12 D13 D14 D17 D19 D20 D22 D25 D26 D27 D29 D32 D33 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D50 D51 D56 D57 D5201 D7301 D7302 D7303	35
152	3-DRB0-4001-00-0S	REC DIODE	D1	1
153	3-DRB0-4004-00-0S	REC DIODE	D2 D46 D47 D48 D49 D52 D53 D54 D5202 D5203 D5204 D5205	12
154	3-DRX0-5404-00-0S	REC DIODE	D23	1
155	3-DRX0-SK34-00-0S	SOCK. DIODE	D21	1
156	3-DXX0-6801-00-0S	DIODE	D24	1
157	3-DZA3-0010-00-0S	ZENER	ZD1 ZD2 ZD3 ZD23 ZD24 ZD25	6
158	3-DZA3-0012-00-0S	ZENER	ZD5202	1
159	3-DZA3-0018-00-0S	ZENER	ZD10	1
160	3-DZA3-04V7-00-0S	ZENER	ZD4	1
161	3-DZA3-05V1-00-0S	ZENER	ZD5 ZD8	2
162	3-DZA3-05V6-00-0S	ZENER	ZD9	1
163	3-DZA3-07V5-00-0S	ZENER	ZD12	1
164	3-F300-00A2-02-0S	FUSE	FU6	1
165	3-F300-0A75-03-0S	FUSE	FU1 FU2 FU3 FU5 FU7 FU8 FU9 FU16	8
166	3-J104-0125-07-30	SOCKET	CON6	1
167	3-J106-0125-07-30	SOCKET	CON16	1
168	3-J107-0125-07-30	SOCKET	CON4 CON8	2
169	3-J109-0125-07-30	SOCKET	CON13	1
170	3-J110-0125-07-30	SOCKET	CON3	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
229	3-LA6X-060R-00-0S	CHIP BEAD	FB4 FB10 FB101 FB102 FB103 FB105 FB215 FB218	8
230	3-RS63-0000-F0-0S	CHIP RES	R20 FB106	2
231	3-L25X-0100-K0-0S	CHIP INDUCTANCE	FB212	1
232	3-RS31-010R-J0-0S	CHIP RES	R108	1
233	3-DKA0-4148-00-0S	SW DIODE	D2 D3	2
234	3-RS31-392R-F0-0S	CHIP RES	R226	1
235	3-RS63-100R-J0-0S	CHIP RES	R104 R105	2
236	3-WPXX-6515-50-00	FPC WIRE		1
237	3-QMBT-3904-0N-6S	TRAN	Q5002-5003	2
238	3-CC35-0104-6Y-0S	CHIP CAP	C5020	1
239	3-KT10-5252-1W-SS	TACT SW	SW5001	1
240	3-DED0-BLUE-01-0S	LED	D5016 D5017	2
241	3-DED0-0RED-0S-0S	LED	D5018	1
242	3-J106-0125-07-30	SOCKET	J5001	1
243	3-RS31-0000-J0-0S	CHIP RES	R5070	1
244	3-RS31-010K-J0-0S	CHIP RES	R5019 R5067	2
245	3-RS31-001K-J0-0S	CHIP RES	R5020 R5047 R5068 R5066	4
246	3-RS31-020K-J0-0S	CHIP RES	R5065	1
247	3-L415-0150-K0-00	PIN POWER INDUCTOR	L4 L45	2
248	3-L416-0101-K0-55	PIN POWER INDCUTOR	L7310	1
249	3-L817-0101-J0-00	INSERET WIND IND.	L1 L11 L12 L16 L22 L26 L5103 L5104 L5105	9
250	3-U0LB-1641-00-50	MOTOR DRIVER	IC1	1
251	3-UTDA-7388-00-70	POWER AMP	IC23	1
252	3-M300-1255-00-I0	BUZZER	BUZ	1
253	3-Z2TC-TL26-CR-R0	Tuner	FM/AM_TUNER	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	QTY
254	3-CC35-0102-4X-0S	CHIP CAP	C1201	1
255	3-CC35-0104-4X-0S	CHIP CAP	C1202 C1204 C1205 C1231 C1299	5
256	3-CC43-0106-6Y-0S	CHIP CAP	C1203	1
257	3-JF16-00R5-06-30	FFC CON.	CON1001	1
258	3-DED0-WHIT-01-0S	LED	D1201 D1202 D1203 D1204 D1205 D1206 D1207 D1208 D1211 D1212 D1213 D1214 D1215 D1216 D6	15
259	3-DED0-0RED-0S-0S	LED	D5	1
260	3-DKA0-4148-00-0S	SW DIODE	D4	1
261	3-KEEC-11EC-07-I0	ENCODER SW	EN1201	1
262	3-L89X-0100-J0-0S	WIRE WIND IND.	L1201	1
263	3-RS31-001K-J0-0S	CHIP RES	R1250 R1251 R1252 R1253 R1254 R1255 R1260 R1261 R1262 R1263 R1264 R1265 R1285 R1289 R1290 R1294 R1297 R1301 R1302	19
264	3-RS31-0000-J0-0S	CHIP RES	R1200 R1201 R1202 R1210 R1223 R1245	6
265	3-RS31-010K-F0-0S	CHIP RES	R1230 R1286 R1298 R1299	4
266	3-RS31-01K2-F0-0S	CHIP RES	R1203 R1246	2
267	3-RS31-01K5-F0-0S	CHIP RES	R1204 R1214 R1234 R1235	4
268	3-RS31-002K-F0-0S	CHIP RES	R1303 R1213 R1233	3
269	3-RS31-003K-F0-0S	CHIP RES	R1215 R1247	2
270	3-RS31-03K9-F0-0S	CHIP RES	R1216 R1236	2
271	3-RS31-047K-F0-0S	CHIP RES	R1300	1
272	3-RS31-04K7-F0-0S	CHIP RES	R1205 R1248	2
273	3-URPM-6938-00-20	IR RECEIVER	U1201	1
274	3-QMBT-3904-0N-6S	TRAN	Q1	1
275	3-KTTS-03MB-S0-SS	TACT SW	SW1218 SW1220	2
276	3-KTTS-1107-GS-SS	TACT SW	SW1201 SW1202 SW1203 SW1204 SW1205 SW1210 SW1214 SW1215 SW1216 SW1217	10