
External appearance drawing



Parts list

Ref. No.	Part number	Part name
1	A0C-0326-00	P.CABINET ASSY
2	A2D-0039-00	REAR PANEL
3	B4C-0790-00	STICKER
4	E3A-0721-01	CURL CABLE ASSY
5	F2K-0025-00	INSULATING BUSH
6	G0A-0150-00	COIL SPRING
7	G0B-0149-00	FLAT SPRING
8	G0B-0162-00	FLAT SPRING
9	G1A-0131-00	FIBROUS SHEET
10	G53-1881-14	PACKING
11	G5D-0247-00	RUBBER SEAL
12	J1K-0856-00	HOLDER
13	J2K-0318-00	HOOK
14	K2K-0556-01	KEY TOP
15	K2K-0558-00	KNOB
A	N80-2008-48	P.HEAD T.SCREW(x4)
B	N80-3012-60	P.HEAD T.SCREW(x4)
C	N83-3010-43	P.HEAD T.SCREW
MIC50	T9B-0004-00	MIC ELEMENT
S50	S70-0530-05	TACTILE PUSH SW

Exploded view

